

تعریف	توضیح	تناوب
چک کردن استفاده/ ترتیب گذاری پمپ	خاموش کردن یا ترتیب گذاری پمپ ها	روزانه
بررسی شیر ها ، پمپ ها و همه ی مفاصل مکانیکی	بررسی تمام اجرا و اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات، سیستم های امنیتی و عدم وجود نشتی غیر عادی	هفتگی
تست کردن آب	ترکیب شیمیایی و تراکم مساعد مواد نامحلول آب را تست کنید و در صورت نیاز آن را تنظیم کنید	ماهانه
چک کردن روغن کاری	بر اساس توصیه ها وجود روغن کاری در تمام تکیه گاه ها را چک کنید	ماهانه
چک کردن محفظه	عدم فرسودگی محفظه را چک و در صورت نیاز آن را تعویض کنید	ماهانه
چک کردن عایق مکانیکی	در صورت ایجاد نشتی بیش از محدوده ی تعیین شده توسط سازنده آن را تعویض کنید	ماهانه

تنظیم موتور	موتور / پمپ را تنظیم کنید تا از انتقال بهینه ی گشتاور به پمپ مطمئن شوید	سالانه
چک کردن تکیه گاه ها	تکیه گاه ها و تسمه های درایو را برای عدم فرسودگی بررسی و در صورت نیاز آن ها را تنظیم و یا تعویض کنید	سالانه
چک کردن صافی ها	صافی ها را پاکسازی کنید	سالانه
چک کردن منابع انبساط	منابع را بررسی و از کافی بودن ظرفیت آن ها و عملکرد مناسبشان مطمئن شوید	سالانه
بررسی مبدل های حرارتی و سرمایشی	اختلاف دما ممکن است نشان دهنده ی محصور شدن هوا، انسداد صافی ها و یا رسوب اضافی باشد. علت را بیابید و آن را اصلاح کنید	سالانه
سیکل شیر ها	حرکت در شیر ها را در محدوده ی کامل آن ها از حال بسته تا ۱۰۰٪ باز بررسی کنید سپس در شرایط محیط باز ، آن را به حالت نیمه باز در آورید تا از یخ زدن شیر جلوگیری کنید	سالانه

وضعیت موتور	وضعیت موتور را از لحاظ دما بررسی و لرزش هارا آنالیز کنید	سالانه
-------------	---	--------